

## Carga en KW a 220V (trifásica, 3 hilos)

Sección mm2	Estufas, calentadores...			
	Conductores			
	Al aire KW	En tubo KW	Al aire KW	En tubo KW
0,75	2,3	1,7	1,8	1,4
1	3,1	2,3	2,5	1,8
1,5	4,3	3,2	3,5	2,6
2,5	6,6	4,9	5,3	4
4	9,3	7	7,5	5,6
6	12,8	9,6	10,2	7,7
10	19,4	14,6	15,5	11,7
16	27,4	20,6	21,9	16,5
25	36,2	27,3	28,9	21,7
35	42,7	32	34,1	25,6
50	57,1	42,8	45,7	34,3
70	66,6	50	53,3	40
95	75,9	56,9	60,8	45,6
120	86,8	65,1	69,4	52,1
150	102,8	77,1	82,2	61,7
185	121,1	90,8	96,9	72,7
240	150,7	113,1	120,6	90,5
300	182,7	137	146,2	109,6
400	220,8	165,6	176,6	132,5
500	266,4	199,8	213,2	159,9
630	330,9	248,2	264,7	198,6