

## Carga en KW a 380V (trifásica, 3 hilos)

Sección mm2	Estufas, calentadores...			
	Conductores			
	Al aire KW	En tubo KW	Al aire KW	En tubo KW
1	5,3	4	4,2	3,2
1,5	7,4	5,6	5,9	4,5
2,5	11,4	8,5	9,1	6,8
4	16	12	12,8	9,6
6	22,1	16,6	17,7	13,3
10	33,5	25,2	26,8	20,1
16	47,4	35,5	37,9	28,4
25	62,5	46,9	50	37,5
35	73,6	55,2	58,9	44,2
50	98,6	74	78,9	59,2
70	115,1	86,3	92,1	69
95	131,2	98,4	104,9	78,7
120	149,9	112,4	119,9	89,9
150	177,5	133,1	142	106,5
185	209,2	156,9	167,4	125,5
240	260,3	195,3	208,3	156,2
300	315,6	236,7	252,5	189,3
400	381,3	286	305	228,8
500	460,2	345,1	368,2	276,1
630	671,6	428,7	457,3	342,9